

BMV 23



1. 8st hjulhållare och 2st vinkeljärn. M8x20 med mutter och bricka
2. Börja montera från vänster med låg hjulhållare. Mutter och bricka döljs under vinkeljärnet.
3. Första hjulhållaren monteras i hål nr 2. (Första hålet är för skarvjän) Notera att vinkeljärnen är på högkant.



4. Andra hjulhållaren monteras. Varannan låg och hög
5. Fortsätt montera tills alla hjulhållare är på plats. Rätta stället och dra åt bultarna.
6. Vid montering av flera BMV 23 som ska sitta samman används skarvjärn som monteras i de yttre hålen. Både fram och bak på vinkeljärnet.